

Carte d'utilisateur de l'appareil d'essai TS[®]44DLX

Test de données en mode surveillance

Appuyez sur **TEST**. Lorsque des données sont détectées, une tonalité d'avertissement retentit pendant environ 5 secondes. Lorsqu'aucune donnée n'est détectée, une tonalité de confirmation retentit à une reprise.

Test de données en mode interactif

Lorsque des données sont détectées, une tonalité d'avertissement de mode interactif retentit. S'il n'y a pas de données ni de tension de ligne acceptable, l'appareil d'essai passe en position de décrochage.

Annulation du verrouillage des données

En mode interactif lorsque l'alarme de verrouillage de données retentit, appuyez sur **STORE/PROG** (Enregistrer/Prog), puis sur **TEST**.

Accédez au côté POTS (Service téléphonique de base) de ADSL/POTS

En mode interactif lorsque l'alarme de données retentit, appuyez sur **STORE/PROG** (Enregistrer/Programmer), puis sur **TEST**.

Test de tension de ligne

En mode Surveillance, appuyez sur **TEST**.

Basse tension

0 VCC - 2 VCC – le voyant LO (faible) s'illumine pendant 5 secondes.

2 VCC - 42 VCC – le voyant LO (faible) clignote pendant 5 secondes.

Tension normale

42 VCC - 53 VCC – les voyants LO (faible) et HI (fort) clignotent à une reprise.

Haute tension

53 VCC - 140 VCC – le voyant HI (fort) clignote pendant 5 secondes.

>140 VCC – le voyant HI (fort) clignote pendant 5 secondes.

Test de courant de ligne

Passez en position de décrochage, puis appuyez sur **TEST**. Un des voyants LO mA (faible mA) clignote pendant 5 secondes lorsque le courant de ligne actuel est inférieur à 23 mA. Le voyant s'illumine en continu si le courant est supérieur à 23 mA.

Programmation de la composition abrégée

En mode Surveillance, appuyez sur **RCL** (Rappel). Entrez le numéro à enregistrer. Appuyez sur **STORE/PROG** (Enregistrer/Programmer), puis sur le numéro de l'emplacement de mémoire (0 à 9). La tonalité de confirmation retentit.

Composition du numéro enregistré

En position de décrochage, appuyez sur **RCL** (Rappel), puis sur la touche numérique (0-9) où est enregistré le numéro.

Téléphone à haut-parleur à deux voies

En position de décrochage, appuyez sur **SPKR** (Haut-parleur) pour activer cette fonction. Appuyez de nouveau sur **SPKR** pour la désactiver. Dans un environnement extrêmement bruyant, appuyez sur **MUTE** (Discrétion) pour passer au mode de haut-parleur amplifié. Appuyez sur **MUTE** de nouveau pour désactiver cette fonction.

Mode de réception seulement

Pour activer/désactiver :

- 1 Mettez l'appareil d'essai en mode Surveillance.
- 2 Appuyez sur **STORE/PROG** (Enregistrer/Programmer).
- 3 Appuyez sur **MUTE** (Discrétion). L'appareil d'essai sonne pour confirmer la sélection.